

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

BECA wifi termosztát



BEVEZETÉS

Innovatív, programozható termosztát elektromos fűtési rendszer vezérlésére kifejlesztve (elektromos padlófűtés, elektromos fűtőtestek, infrapanelek, sötétsugárzók vezérléséhez) letisztult megjelenésben fehér, vagy fekete színben kényelmes érintőképernyős használattal. Kellemes hőmérsékleten tartja otthonát, miközben minimalizálja az energia használatot. Töltse le az applikációt okostelefonjára, hogy távolról is tudja vezérelni fűtési rendszerét WI-FI termosztáton keresztül.

MŰSZAKI ADATOK:

Kijelző:	LCD fekete ikonok		
Tápfeszültség típusa:	230 V 50 Hz		
Relé terhelhetőség:	16A 3600W (12A terhelésnél mágneskapcsoló relé beépítése ajánlott)		
Kijelzőn állítható érték:	+/- 0,5°C-ként		
Külső érzékelő:	NTC szabvány, tartozék (10k)		
Érzékelő típus:	padló és levegő, NTC szenzor tartozék- állítható cask padló csak levegő vagy		
	mindkét érzékelővel működjön, továbbá külső szenzor csatlakoztatási lehetőség		
Beépítési méretek:	65 mm süllyesztett doboz		
Hőmérséklet beállítási tartomány:	5°C-40 ° C		
Futó programozás:	Beállítás egy hétre, vagy naponként iroda vagy otthoni helyszíni móddal		
Készülék méretek (mm):	86x86x24,4+13,2		
IP védettség:	IP20		

A termosztát méretei milliméterben megadva:



Forgalmazza: Dimat Kft., 7627 Pécs Pósa Lajos u. 39. <u>dimatkft@gmail.com</u> + 36 (70) 601 02 09

BEÉPÍTÉS: kérje szakember segítségét!

1. lépés: A hálózati áram legyen kiiktatva.



lépés: A készülék LCD kijelzős részének elforgatásával szerelje le a felfogó lapot! 2.



lépés: Csatlakoztassa a tápvezetéket és a terhelést a megfelelő szorítókhoz! 3.



lépés: A dobozban található csavarokkal szerelje be a felfogólapot a falba süllyesztett 4. kapcsolódobozba!



5. lépés: Rögzítse elforgatással a termosztát házát a felfogólapon!



lépés: Kész a telepítés: 6.



Forgalmazza: Dimat Kft., 7627 Pécs Pósa Lajos u. 39. dimatkft@gmail.com

***** + 36 (70) 601 02 09

BEKÖTÉSI RAJZ:



N, L: hálózati betáp 230 V

N1. L1: csatlakoztatott fűtés, max 16 A, 12A feletti terhelésnél mágneskapcsoló relé beépítése szükséges!!

5,6: külső padlóérzékelő csatlakoztatása

Javaslat: Kérjük tartsa a maximális terhelést 16A 80%-a körül, az élettartam növelése érdekében.

JELMAGYARÁZAT A NYITÓKÉPERNYŐHÖZ:













INDÍTÁSI BEÁLLÍTÁSOK (Bekapcsolt állapotban)

- 1. **BE/KI kapcsolás:** A vikon megnyomásával kapcsolhatja be, vagy ki a termosztátot
- 2. Manuális mód és programozható mód: Nyomja meg az üzemmód 🗒 gombot a

kijelzőn, hogy a két üzemmód között válthasson! Manuális módban egy kéz 💔 ikon jelenik meg a kijelző jobb alsó sarkában. Programozható módban az aktuális periódus

ikonját pl. **U** láthatjuk a bal oldalán a kijelzőnek.

- 3. Hőmérséklet beállítása: programozható módban a hőmérséklet, illetve az időzítő beállítás nem elérhető, ha ezeken szeretne változtatni, akkor lépjen át manuális módba, vagy lépjen be a programozható mód beállításaiba. Manuális módban a felfelé, lefelé nyíl gombokkal állíthatja a hőmérsékletet igény szerint.
- 4. Óra, Dátum: nyomja meg az ikont, az óra, nap (1=hétfő; 2=kedd; stb.) és a hét beállításához. A lefelé, felfelé nyíl gombokkal növelheti, csökkentheti az értéket. A beállítások megerősítéséhez, elmentéséhez nyomja meg újra az ikont.
- 5. Termosztát lezárása/gyerekzár: nyomja meg 5 másodperc hosszan a lefelé és a felfelé nyíl gombokat egyszerre a termosztát feloldásához, vagy lezárásához! A funkció beállításokban (táblázat 3-as pont) beállítható, hogy ilyenkor teljes, vagy csak részleges zárat szeretnénk aktiválni.
- 6. Ütemezett periódusok beállítása/ módosítása: Ha a termosztát wifin keresztül kapcsolatban van a telefonunkra vagy tabletünkre telepített applikációval, akkor az ott beállított periódusok szerint fog működni automatikusan. Amennyiben a termosztáton szeretnénk beállítani a kívánt módosításokat, akkor azt a következő képpen teheti:

FONTOS: ezt csak akkor teheti meg, ha a termosztát és a telefonunk/tabletünk között nem aktív a wifi kapcsolat!

Ha manuális módban van éppen a készülék, tehát a kijelző jobb alsó sarkában látható a kéz

ikon , akkor a gomb megnyomásával váltsunk át a programozható módba. Ha a készülék alapból a programozható módban van akkor ezt a lépést kihagyhatjuk. Tartsa lenyomva az óra ikont , ameddig a hét periódusait jelző ikonok el nem kezdenek villogni a kijelző bal oldalán. A periódusokra beállított időt módosítani tudja, ha megnyomja az óra ikont majd a felfelé, lefelé nyilak segítségével növelheti, csökkentheti az értékeket. Az óra gomb ismételt megnyomásával elmentheti a

Forgalmazza: Dimat Kft., 7627 Pécs Pósa Lajos u. 39. <u>dimatkft@gmail.com</u> + 36 (70) 601 02 09

beállítottakat majd, ha még egyszer megnyomja az óra ikont, akkor tovább lép a készülék a következő periódusra, ahol ugyanígy módosíthatja a kívánt értékre a beállítást, és ugyanígy a többi periódusnál.

Periódus Ikon Hétköznap Hétvége Hőmérséklet Idő Idő Hőmérséklet Reggel, felkelés 20 °C 06:00-0 20° C 1. 06:00-0 ŵ 8:00 8:00 2. Otthon 08:00-1 15° C 08:00-1 20° C 23 1:30 1:30 elhagyása Hazatérés 11:30-1 15° C 11:30-1 20° C 3. i) ebédre 3:30 3:30 4. Otthon újból 13:30-1 15° C 13:30-1 20° C Ū, elhagyása 7:00 7:00 20° C 5. Hazatérés 17:00-2 17:00-2 20° C 1500 2:00 2:00 délután, lefekvésig esti idő Alvás időszak 22:00-0 15° C 22:00-0 15° C 6. 6 6:00 6:00

Periódusok alapbeállítása:

7. Padlóérzékelő hőmérsékletének ellenőrzése:

Tartsa lenyomva 5 másodpercig a lefelé mutató nyíl gombot, ekkor a kijelzőn megjelenik a padlóérzékelő hőmérséklete.

8. Gyári értékek módosítása (először kapcsolja ki termosztátot)

A lenti táblázat mutatja, hogyan konfigurálhatja a termosztátot saját igényei szerint. A

konfiguráláshoz kikapcsolt állapotban a készülék 🌐 és 💽 gombját nyomja le egyszerre

5 másodpercig. Ezután nyomja le újra a gombot, görgessen végig az elérhető funkciókon, használja a lefelé, felfelé nyíl gombokat a kiválasztott opciók változtatásához. Minden beállítás automatikusan elmentődik.





Menüpont	Beállítási lehetőség	Beállítási tartomány	Gyári érték
1	Hőmérséklet kalibráció	-9 - +9°C (levegőszenzornál)	-3°C
2	Kapcsolási differenciál	1~ 5°C	1°C
3	Gyerekzár/Gombzár	00: Minden gomb lezár, kivéve a	01
		bekapcsolás gomb	
		01: Minden gomb lezár	
4	Szenzor választás	In: Szoba Hőmérséklet	AL
		Ou: Külső padlószenzor	
		AL: Mindkét szenzor egyszerre	
5	Legalacsonyabb beállítható	5°C-15°C	5°C
	hőmérséklet		
6	Legmagasabb beállítható	15°C-45°C	35°C
	hőmérséklet		
7	Kijelző beállítása	00: A kijelzőn a beállított	00
		hőmérséklet és a szoba aktuális	
		hőmérséklete is látható	
		01: Csak a beállított hőmérséklet	
		látható	
8	Fagyvédelmi mód	0-10°C	0°C
	beállítása – a fűtés		
	automatikusan bekapcsol,		
	ha a hőmérséklet 5°C alá		
	süllyed		
9	Padló tiltási hőfok	25°C-70°C	45°C
A	Energiatakarékos	00: Nem energiatakarékos	00
	üzemmód	üzemmód	
		01: Energiatakarékos üzemmód	
В	Energiatakarékos	0-30°C	20°C
	hőmérséklet		



WI-FI CSATLAKOZÁS

1. OKOSTELEFONJÁRA TÖLTSE LE A KÖVETKEZŐ ALKALMAZÁST



QR kód segítségével:

Az első QR kód IOS, a második pedig Androidos készüléken működik. Az áruházból is letöltheti (Google Play, App Store) írja be a **My BecaSmart** elnevezést

2. FELHASZNÁLÓI FIÓK LÉTREHOZÁSA AZ ALKALMAZÁSON BELÜL

Register feliratot megérintjük, majd Agree érintése után kiválaszthatjuk, hogy e-mail vagy mobil telefonszámmal szeretnénk regisztrálni. Írjuk be a regisztrálni kívánt e-mail címünket vagy telefonszámunkat, telefonszám esetén a Hungary +36 szerepeljen a felső sorban, ezután kérjük a hitelesítő kódot (get verification code)

Egy 6 számjegyből álló hitelesítő kódot fog kapni e-mailen vagy SMS-ben

Miután beírta a kódot írja be a jelszavát a felhasználói fiókjához, melynek 6-20 karakter terjedelműnek kell lennie, számot is tartalmazva. Majd nyomja meg a "Done" feliratot.

3. CSALÁDI CSOPORT LÉTREHOZÁSA

Kérjük írjon be a családnak egy elnevezést, például Kovács család vagy Otthon..stb.

Válassza ki a helységeket, vagy adjon hozzá plusz helységeket.

Állítsa be a térképen a helymeghatározást.

4. LÉPÉS- WI-FI CSATLAKOZÁS, ESZKÖZ PÁROSÍTÁS

Az applikáción belül jobb felső sarokban lévő plusz jel segítségével adhat hozzá készüléket, nyomja meg a plusz jelet, és érintse meg a termosztát kijelzőjén a lefelé mutató nyíl gombot 8 másodpercig, kikapcsolt állapotban, ekkor a WI-FI ikon gyorsan villogni fog.

Ezután megjelenik a WI-FI hálózat neve, ellenőrizze le, hogy ez az, amit Ön a telefon készülékén is használ, majd írja be ennek a WI-FI hálózatnak a jelszavát. Majd nyomja meg a "ok" feliratot.



"Device Added" felirat esetén a párosítás sikeresen megtörtént, válassza ki a helység listából azt a helységet, melyhez használni kívánja és nyomja meg a "Done" feliratot.



Majd megjelenik az App-on belül a termosztát kezelőfelülete:

Itt elérhetőek a készülék beállításai, a periódusok programozása alul a fekete sávban "Schedule Setting" felirat alatt, kézi vezérlés, és gyerekzár funkciók.

A kijelzőn található ikonok jelentése:



Lezárás/ Feloldás: Gyerekzár: ha a lezárás aktív zöld színű az ikon, ha nem aktív, akkor szürke

Eco mód, fixen 20°C -on tartja a hőmérsékletet

Manuális mód: szabadon állíthatja a kívánt hőmérsékletet

Programozható mód: a beállított periódusok szerint üzemel a készülék

Jobb felső sarokban lévő ... ikonnal elérhető menüpontok:

- készülék elnevezése; ikonja
- készülék adott helységhez való párosítása _
- harmadik fél által támogatott: amazon alexa/google assistant _
- hálózat állapotának ellenőrzése _
- készülék megosztása más regisztrált családtagok között telefonszám vagy e-mail fiók _ megadásával
- csoport létrehozása- ha bizonyos eszközöket egyszerre ugyanazon feltételek között szükséges működtetni
- készülék információk: Virtual ID, IP Address, Mac Address, Készülék időzóna



