

DIMAT FŰTÉSTECHNIKA

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Programozható HT-04-Wifi konnektor termosztát



DIMAT KFT.

7634 Pécs Nagy-Berki út 5. info@dimat.hu +36 70 601 02 09 www.dimat.hu



HT-04-Wifi termosztát

HT-04 wifi termosztát

Elektromos fűtőtestek (infrapanel, infra sugárzó, elektromos konvektor) vezérlésére kifejlesztett dugalj termosztát digitális kijelzővel wifi vezérléssel.

Műszaki adatok:

Kijelző: Tápfeszültség típusa: Relé terhelhetőség: Kijelzőn állítható érték: Érzékelő típus: Hőmérséklet beállítási tartomány: Futó programozás: Készülék méretek (mm): LCD nem színes digitális kijelző 230 V 50 Hz 16A 3600W +/- 0,5°C-ként beépített levegő érzékelő 5°C-35°C Beállítás egy hétre ciklusként 140 x 70x 41.5 mm



Biztonsági előírások:

A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása esetén a termékgarancia érvényét veszti. A gyártó elhárít minden felelősséget a termék szakszerűtlen felhasználásából eredő közvetlen, vagy közvetett kárért.

A vezérlőt tartsa távol gyermekektől!

A vezérlőt ne használja közvetlen vizes, vagy nedvességnek kitett helységekben!

Csak beltéri használatra!

Ne tegye ki a terméket folyamatosan erős, közvetlen napsugárzásnak.

A vezérlő maximális terhelhetősége 16A/3680W, 230 V. 12 Amper feletti terhelés esetén mágneskapcsoló relé beépítése szükséges.

Normális jelenség, ha a kijelző nem azonnal mutatja a hőmérséklet változást

Telepítés talajszinttől 1,5m magasságban.

Telepítéskor vegye figyelembe, hogy ne tegye a készüléket hideg/meleg légcsatornába, külső falra, ajtó mögé stb

A termék áramtalanítása kizárólag az elektronikai hulladékokra és azok megsemmisítésére, újrahasznosítására vonatkozó szabályozás szerint történhet.

Ha a készülékben meghibásodást észlel, kérje szakembereink segítségét, a készülék saját kezűleg történő javítása, bontása tilos és veszélyes



Termosztát kijelzőjén megjelenő ikonok



Termosztáton lévő gombok kezelése

	+ Fel/ Beállítási értékek növelése
<u>,</u> , 17.0°. (+) © =	(b) Ki-/bekapcsoló gomb
	Le/ Beállítási értékek csökkentése
	Módozatok váltása gomb
1	P Heti program beállítása gomb

Működési módozatok

Röviden nyomja meg az M gombot a felhasználási módozatok megváltoztatásához

Mód	Leírás			
PRG/program	Az M gomb rövid lenyomásával tudjuk a PRG módot kiválasztani, ha nem írtuk át az			
mód	értékeket a gyári adatok alapján fog a programozás futni.			
<u>(</u>)				
Kézi mód	Az M gomb rövid lenyomásával tudjuk a manuális/kézi módot kiválasztani.			
Ð				
Távolléti mód	Az M gomb rövid lenyomásával tudjuk a távolléti módot kiválasztani. Ami azt jelenti, ha			
	hosszabb távon távol marad egy alacsonyabb hőmérsékleten tartja otthonát. Gyári beállítás 5°C!			



Gyerekzár/Billentyűzár beállítása

Bekapcsolás: lépjen be a beállításokba, kikapcsolt állapotban hosszan nyomja meg az **M** és **+** gombokat legalább 5 másodpercig. Majd a 4-es menüponthoz lapozzon az M gomb rövid egyszeri lenyomásával, a 4-es menüpontnál a **+** gomb segítségével állítsa 1-es értékre. Ezután a termosztáton mindig futni fog a billentyűzár. Feloldás egy kívánt műveletre: Hoszan nyomja meg a **+** és **-** gombokat egyszerre, amíg nem tűnik el a lakat jel a kijelzőről. Hamarosan a billentyűzár újra visszaáll, addig el tudja végezni a kívánt beállításokat.

Feloldás: a nyilak segítségével oldja fel a kijelzőt, majd e beállításokban a 4-es menüpontnál a lefelé nyíl segítségével állítsa vissza 0 értékre.

ldő és nap beállítása	Nyomja meg hosszan az M gombot, az óra érték elkezd villogni, a nyilak segítségével adja meg a perc értéket, az M gombbal lépjen tovább, majd adja meg az óra értéket, majd az M gombbal tud továbblépni a napokra, nyilak segítségével állítsa a kívánt napra, például hétfő 1-es napot
	allitsa a kivant napra, peldaul hetto 1-es napot jelent, majd nyomja meg az M gombot.

Gyári értékek módosítása

Kikapcsolt állapotban nyomja meg hosszan az **M** és a **+** gombot egyszerre a gyári értékek menüpont eléréséhez. 01 Menüpont jelenik meg először, a nyilak segítségével állítsuk a kívánt értékre, majd az M gombbal tudunk átlépni a következő beállításra. Az értékek mentésre kerülnek mindig az M gomb megnyomása után.

Menüpont	Beállítási lehetőség	Beállítási tartomány	Gyári beállítási érték	
01	Mért levegő hőmérséklet kalibráció	-8°C-+8°C	0	
02	agyvédelmi hőmérséklet beállítása 5°C-15°C		5°C	
03	Hiszterézis/ kapcsolási differenciál	0.5°C-3°C	0.5°C	
04	Gyerekzár bekapcsolása	1: bekapcsolva 0: kikapcsolva	0	
05	Gyári értékek visszaállítása	felfelé nyíl segítségével válassza az 1-es értéket, majd hosszan legalább 5 másodpercig nyomja az On/OFF gombot, amíg nem történik meg a reset.		
06	Software verzió szám			
07	Software verzió szám			

Autó mód- Programozás beállítás napi négy időszakra

A készüléket kapcsolja be majd hosszan nyomja a P gombot minimum 3-5 másodpercig, hogy belépjén a programozásba. Ekkor belép az első időszakba, a nyilak segítségével állítsa be a pontos időt, mikor kezdődjön a kívánt periódus, a P gomb rövid megnyomásával tudja elmenteni az értéket. Az időbeállítás után belép a hőmérséklet beállításba, a fel- le gomb megnyomásával mentse el a kívánt értéket, hogy az adott periódusban hány fok legyen, majd a P gomb megnyomásával belép a következő periódusba, ugyanezzel a folyamattal tudjuk mind a négy periódusra beállítani az értéket.

Célszerű előre kiíírni az időpontokat, hány fok legyen, majd csak végiglépkedni, mert gyorsan kilép a termosztát menüje, és akkor újra kell kezdeni a beállítást.

Forgalmazza: Dimat Kft., 7627 Pécs Pósa Lajos u. 39. 🥙 info@dimat.hu 🖀 + 36 (70) 601 02 09



HT-04-Wifi termosztát

Gyári programozási értékek, időpontok

Alap gyári beállítás: 5 munkanap + 2 nap hétvége.

Munkanapok	Időszak		ldő	Beállított hőmérsékleti érték
1-5	1.	Reggel, felkelés	07:00-08:30	22 °C
	2.	Otthon elhagyása	08:30-17:00	19° C
	3.	Hazatérés délután, lefekvésig esti idő	17:00-22:00	22° C
	4.	Alvás időszak	22:00-07:00	19° C
Hétvége	1.	Reggel, felkelés	08:00-08:30	22°C
	2.	Napközben	08:30-17:00	22° C
6,7	22	Hazatérés délután,	17:00-23:00	22° C
		lefekvésig esti idő		
	4.	Alvás időszak	23:00-08:00	19° C

WIFI APP LETÖLTÉSE, REGISZTRÁCIÓ, TERMOSZTÁTTAL VALÓ PÁROSÍTÁS

Mielőtt beírja a WIFI- jelszót kérjük győzödjön meg róla, hogy a WIFI felhasználói név megegyezik az Ön által használt hálózattal, amire a mobiltelefonja is kapcsolódik. Ezután írja be helyesen a WIFI- jelszót , majd nyomja meg a "confirm" feliratot. WIFI routernek 2.4GHz sávon kell mennie, 5Ghz sávon nem működik.

1. LÉPÉS- alkalmazás letöltése

Olvassa be a QR kódot és töltse le az alkalmazást. Vagy Android használók Google Play-en írja be **a** "Smart Life" elnevezést ,az Iphone használók az App Store-ban és töltsék le az alkalmazást.





2. LÉPÉS- felhasználói fiók létrehozása

Érintse meg a Register feliratot.

Ezután megjelenik az alkalmazás adatvédelmi szabályzata, a következő lépéshez nyomja meg az "Agree" (egyetértek) feliratot.

A regisztrációhoz adja meg érvényes mobilszámát vagy e-mail fiókját, majd válassza ki a régiót, ahol tartózkodik (Hungary), majd nyomja meg a "continue" feliratot

Ezután egy 6 számjegyből álló hitelesítő kódot fog kapni e-mailen vagy SMS-ben

Miután beírta a kódot írja be a jelszavát a felhasználói fiókjához, melynek 6-20 karakter terjedelműnek kell lennie, számot is tartalmazva. Majd nyomja meg a "Done" feliratot.

3. LÉPÉS- WI-FI CSATLAKOZÁS, ESZKÖZ PÁROSÍTÁS

A termosztátot kapcsolja be, majd nyomva meg hosszan az ON/OFF gombot, amíg a WIFI ikont nem mutatja, majd a + gombot nyomja meg, amíg a WIFI nem kezd el gyorsan villogni

A jobb felső sarokban lévő plusz jel segítségével adhat hozzá készüléket, vagy Add Device /Készülék hozzáadása feliratra kell menni

Ezután megindul az eszköz keresése, ha nem párosodik automatikusan a manuális hozzáadás kiválasztásánál menjünk a háztartási kisgépek menüpontra, és válaszsuk ki a Thermostat (WI-FI) lehetőséget.

Ezután válasszuk ki a WI-FI hálózatot , és adjuk meg a jelszót. Majd menjünk a confirm the indicator is blinking rapidly feliratra, utána a Blink Quickly feliratra.

A párosítás befejezése után elnevezheti a készüléket. Végül a Kész/Done felirattal tudjuk befejezni a folyamatot.