



## Girosole szabadtéri infra hőszugárzó M-769

### Használati útmutató

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót a készülék szerelése előtt. Őrizze meg a használati útmutatót.

#### 1. Általános figyelmeztetések

**Figyelem:** Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, amely segítséget nyújt a szerelésben, használatban és karbantartásban.

Az üzembe helyezés előtt kövessék a következő előírásokat:

- A készüléket csak a rendeltetési céljának megfelelően használja, mert bármilyen a nem rendeltetésszerű használatból eredő vagyoni és személyi károkért a gyártó/forgalmazó nem vállal felelősséget.
- A termék felszerelését az útmutató alapján szakember végezze el.
- Kicsomagolás után ellenőrizze, hogy a termék sértetlen, és ha bármilyen sérülést vagy hibát észlel, azonnal forduljon az eladóhoz.
- A csomagolóanyagot gyermekektől és illetéktelen személyektől tartsa távol, mivel veszélyforrás lehet.
- Bizonyosodjanak meg arról, hogy az Ön csatlakozóján feltüntetett feszültség megegyezik az adattáblán feltüntetett értékkel: 220-230V, 50Hz.

Bármely elektromos készülék használata igényli néhány - az alábbiakban leírt - szabály betartását:

- Ne érintse a készüléket nyirkos, nedves testrészrel (kéz, láb), valamint meztelen lábbal ne nyúljon a készülékhez.
- Bármilyen hiba észlelésekor azonnal áramtalanítsa a rendszert és forduljon szakemberhez.
- **Ne engedje, hogy a készüléket gyermekek vagy képzetlen személyek használják.**
- Ne hagyja felügyelet nélkül a működő készüléket,
- Amennyiben a készülék vagy a vezeték sérült, a javításhoz csak szakszerviz segítségét vegyék igénybe.
- Ne használjon hosszabbítót a készülék hálózatra csatlakoztatásához.

#### IMPORTŐR:



#### Kompel Kft.

1105 Budapest, Vaspálya u. 20/a.

Tel.: +36-1/431-96-40

Fax.: +36-1/431-96-48

Email: info@kompel.net

Web: www.kompel.net

#### IMPORTŐR:



#### Kompel Kft.

1105 Budapest, Vaspálya u. 20/a.

Tel.: +36-1/431-96-40

Fax.: +36-1/431-96-48

Email: info@kompel.net

Web: www.kompel.net



- Ne végezzen módosításokat a készüléken, mivel ezzel veszélyeztetheti a biztonságos működést.
- A csatlakoztatót tartsa szárazon.
- Ha a készüléket nem használja, akkor kapcsolja le a tápfeszültségről.
- Az üzembe helyezést villamossági szakember végezze.
- Amennyiben a használati utasításban leírtakat nem veszi figyelembe, úgy az esetlegesen bekövetkező veszélyes balesetekért, károkért a gyártó, valamint forgalmazó felelősséget nem vállal.

A készülék halogén kvarclámpával rendelkezik, melynek hatósugara 4-6 m (lásd 10. ábra). Az infra hőszugárzó fűtőszálának közvetlen közelében 2200°C hőmérséklet van jelen, rövid hullámú infravörös sugarakat bocsát ki. A fűtőkészülék szinte azonnal a maximális hőleadással üzemel, az infra hőszugárzás 1,2 micron hullámhosszú sugárzással történik. Ezeket figyelembe véve kellő körültekintéssel és óvatossággal használják a hőszugárzót.

## 2. Szerelés

A szerelést kizárólag szakember végezheti el. A villamos energia ellátás csak megfelelő földelés mellett történhet.

**A készüléket csak megfelelő vezetékkel használhatja, a hálózatba történő közvetlen csatlakoztatása, csak olyan kétpólusú kismegszakítóval történhet, amelynek az érintkezői közötti távolság min. 3 mm. Ellenőrizze, hogy a kismegszakító tulajdonságai megfelelnek a készülék biztonságos működéséhez!**

A készülék csak vízszintes helyzetben üzemeltethető, a tartozék felszerelő-készlet alkalmazásával.

- Szakember végezheti el készülék hálózathoz való csatlakoztatását H07RN-F 3x1,5mm-es vezeték segítségével.
- Termék I-es szigetelési osztálynak felel meg, valamint IP 65 védetségű, amely szerint kültéri használatra is alkalmas.
- Hálózati feszültséghez való csatlakoztatást legalább IP 65 védetségű kiegészítővel, elemekkel kell elvégezni biztosítva ezzel a készülék védetségét.

**FONTOS:** Gondoskodjon róla, hogy a tápvezeték megfelelően legyen csatlakoztatva, ne érintkezzen a hőszugárzóval, és ne legyen a hőszugárzóval fűtött területen belül.

### Szerelés lépései

1. Csavarhúzó segítségével csavarja ki a 9 db csavart (lásd 4. ábra).
2. Készülék csatlakoztatható egy - vagy háromfázisú villamos hálózathoz (3 fázis + nulla + földelés)

### IMPORTŐR:

#### Kompel Kft.


1105 Budapest, Vaspálya u. 20/a.

Tel.: +36-1/431-96-40

Fax.: +36-1/431-96-48


Email: info@kompel.net

Web: www.kompel.net



7. ábra

8. ábra



9. ábra

10. ábra

### IMPORTŐR:

#### Kompel Kft.

1105 Budapest, Vaspálya u. 20/a.


Tel.: +36-1/431-96-40

Fax.: +36-1/431-96-48

Email: info@kompel.net

Web: www.kompel.net





• Egyfázisú csatlakoztatáshoz, végezze el a fázisvezető, nullavezető és a földelés egyenkénti csatlakoztatását, az

L1-N-⊕ jelű csatlakozó pólusaihoz. (lásd 7. ábra).

• Háromfázisú csatlakoztatáshoz távolítsa el az A vezetékeket, majd végezze el a három fázis, nullavezető és földelés csatlakoztatását, az L3-L2-L1-N-⊕ jelű csatlakozó pólusaihoz. (lásd 8. ábra).

3. A vezeték csatlakoztatható a készülékhez (lásd 4. ábra) felülről vagy alulról. Az alulról történő csatlakoztatás a következőképpen történhet: az alapzatról csavarja le a 6 db csavart, vezesse át a vezetéket a műanyag alapzaton és a tartórúdon keresztül, majd fent végezze el a csatlakoztatást. Ezután figyelmesen csavarja be a csavarokat az alapzatba (lásd 5. ábra).

### 3. Összeszerelés

- Két csővezetékkel illessze egymáshoz, majd két csavar segítségével végezze el azok rögzítését. (1. ábra).
- Az összekapcsolt csővezetékeket helyezze az alapzatba, majd a csavarok segítségével végezze el annak rögzítését (2. ábra).
- Helyezze be a készülék felső részét a rúd felső végére, majd 3 csavar segítségével végezze el a rögzítést (3. ábra)

### 4. Készülék elhelyezése

- Készüléket kizárólag egyenletes és sima felületre helyezze.
- A hőszugárzó három fűtőegysége a padlótól min. 180 cm magasságban legyen elhelyezve.
- A készülék felső része és a mennyezet, tető között **min. 40 cm-es szabad tér** szükséges. (Lásd 9. ábra).
- A készülék beszerelésénél a feltüntetett minimális távolságokat, falaktól, mennyezettől, padlótól feltétlenül be kell tartani. (9. ábra) Ne helyezze a készüléket a mennyezettel vagy gyúlékony anyagokkal szembe.
- A különféle anyagokat **legalább 1 méterre** el kell távolítani a hőszugárzó közeléből. Ez a minimális távolság a felhasználó számára is, mert a fűtőrács működés közben fokozottan felhevül.
- Bizonyosodjon meg arról is, hogy semmilyen gyúlékony anyag ne kerüljön kapcsolatba a hőszugárzóval, illetve ne legyen a hőszugárzó közelében.
- A hőszugárzó nem szerelhető olyan helyekre, ahol veszélyes gázok vagy gőzök vannak.
- Nem helyezhető el a készülék közvetlenül a fali konnektor alá.

IMPORTŐR:



**Kompel Kft.**

1105 Budapest, Vaspálya u. 20/a.

Tel.: +36-1/431-96-40

Fax.: +36-1/431-96-48

Email: info@kompel.net

Web: www.kompel.net

IMPORTŐR:



**Kompel Kft.**

1105 Budapest, Vaspálya u. 20/a.

Tel.: +36-1/431-96-40

Fax.: +36-1/431-96-48

Email: info@kompel.net

Web: www.kompel.net



- A hőszugárzót úgy kell elhelyezni, hogy közvetlenül a túsólóból ne lehessen elérni a hőszugárzó kapcsolóját.
- Amennyiben fennáll a kockázat, hogy a készülék esetleg felborul, kérjük, rögzítse megfelelően a készüléket. Így például, az alapzat a földhöz rögzíthető az alapzaton található 3 lyukon keresztül (5 ábra).

## 5. Használat

Az infra hőszugárzó minden lámpája külön kapcsolható saját kapcsolójával (6. ábra). Mielőtt megnyomná a kapcsolót, határozottan fogja meg a fogantyút, valamint ügyeljen arra, hogy ne érjen hozzá semmilyen fém alkatrészhez. Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék a melegt a kívánt területre sugározza. Amennyiben szükséges változtassa meg a melegítés szögét a hőszugárzó oldalán található kar segítségével. (6. ábra).

A készülék üzemeltetése csak olyan személyek által történhet akik ezen használati utasítást követik. Ha a helyiségben, ahol az infra hőszugárzó található, nem tartózkodik senki a készüléket ki kell kapcsolni.

## 6. Tisztítás

A készülék bármilyen tisztítása előtt a készüléket ki kell kapcsolni és a hálózati feszültségről is le kell kapcsolni. Mivel a készülék nem tartalmaz mozgó alkatrészeket így a készülék nem igényel komolyabb karbantartást. Ügyeljen rá, hogy a hőszugárzó ne porosodjon, ne rakódjon rá semmilyen szennyeződés, mivel ekkor túlmelegedés következhet be, valamint a hőszugárzó korai meghibásodásához vezethet. Az infra hőszugárzót enyhén nedves, tiszta törlőronggyal kell tisztítani.

## 7. Karbantartás

A készülék bármilyen alkatrészcsereje vagy javítása előtt a készüléket ki kell kapcsolni és a hálózati feszültségről is le kell kapcsolni. Képzett szakember segítségével és a gyártó által gyártott cserealkatrészekkel helyettesíthető a meghibásodott alkatrész.

Ne használja a készüléket amennyiben a tápvezeték sérült állapotban van. A sugárzó robusztus kivitelének köszönhetően a készülék helyes és rendeltetésszerű használata esetén a fűtőszál élettartam 5000 óra.

A fűtőszál cseréjénél, egyúttal a két végén található szilikon gyűrűt is cserélni kell! Utóbbi cseréje még annak előregedése előtt kell, hogy megtörténjen. A hőszugárzó speciális szigetelése, valamint ütésálló kivitele miatt a fűtőegységek cseréjét bízza szakemberre.

Származási hely: Olaszország

## IMPORTŐR:



### Kompel Kft.

1105 Budapest, Vaspálya u. 20/a.

Tel.: +36-1/431-96-40

Fax.: +36-1/431-96-48

Email: info@kompel.net

Web: www.kompel.net



## Fontos információ a környezetvédelmi szempontból kompatibilis megsemmisítéshez

A termék megfelel az EU 2002/96/EK sz. irányelvnek.



A berendezésen látható áthúzott szeméttároló jel azt jelenti, hogy a terméket hasznos élettartamának lejártát követően - mivel a háztartási hulladéktól elkülönítve kell kezelni – egy elektromos és elektronikus berendezéseket fogadó szelektív hulladékgyűjtő központnak kell átadni, vagy új hasonló berendezés vásárlásakor a viszonteladónak kell visszaadni.

A felhasználó felel a hulladékokra vonatkozó érvényes jogszabályok által meghatározott szankciók terhe mellett azért, hogy a berendezést a hasznos élettartalmának lejártá után a megfelelő intézménynek átadja. A megfelelő szelektív begyűjtés, a használaton kívül helyezett berendezésnek újrahasznosításra, kezelésre vagy környezetvédelmileg kompatibilis megsemmisítésre történő átadása hozzájárul a lehetséges negatív környezeti és egészségi hatások elkerüléséhez, valamint a terméket alkotó anyagok újrahasznosításához. A rendelkezésre álló szelektív hulladékgyűjtő rendszerekre vonatkozóan bővebb információkkal tud szolgálni a helyi hulladékmegsemmisítő szolgálat és az üzlet, ahol a berendezést vásárolták. A gyártók és az importőrök közvetlenül és közös rendszerhez csatlakozva teljesítik az újrahasznosítással, hulladékkezeléssel és a környezetvédelmi szempontból kompatibilis megsemmisítéssel kapcsolatos kötelezettségeiket.

## IMPORTŐR:



### Kompel Kft.

1105 Budapest, Vaspálya u. 20/a.

Tel.: +36-1/431-96-40

Fax.: +36-1/431-96-48

Email: info@kompel.net

Web: www.kompel.net