



HATHOR

Ipari infra hőszugárzó

Használati útmutató



I. Biztonsági előírások

Üzembe helyezés előtt az útmutatót gondosan el kell olvasni és megőrizni. A gyártó fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül a termék jellemzőit megváltoztassa. A technikai adatok csupán tájékoztató jellegűek.

1. A készüléket kizárólag arra tervezték, hogy helyiséget fűtsenek vele. A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatért.
2. Kicsomagolás után ellenőrizze, hogy a termék sértetlen, és ha bármilyen sérülést vagy hibát észlel, azonnal forduljon az eladóhoz.
3. A csomagolóanyagot gyermekektől tartsa távol, mivel veszélyforrás lehet.
4. A készüléket ne engedje, hogy olyan testileg, szellemileg sérült személyek (akár gyerekek) használják, hacsak nem irányítja valaki olyan személy, aki felel a biztonságukért.
5. Ne hagyja a gyermekeket játszani a készülékkel.
6. Mielőtt becsatlakoztatja a hálózatra, bizonyosodjon meg arról, hogy az Ön csatlakozóján feltüntetett feszültség megegyezik a készüléken feltüntetett értékkel.
7. Ne használja a készüléket gáz, gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok közelében.
8. Néhány alapvető szabály melyet bármely elektromos eszköz működtetéséhez be kell tartani:
 - Ne érintse a készüléket nyirkos, nedves kézzel
 - Ne érintse meg a készüléket csupasz lábbal

IMPORTŐR:



Kompel Kft.

1105 Budapest, Vaspálya u. 20/a.

Tel.: +36-1/431-96-40

Fax.: +36-1/431-96-48

Email: info@kompel.net

Web: www.kompel.net



Kompel Kft.

1105 Budapest, Vaspálya u. 20/a.

Tel.: +36-1/431-96-40

Fax.: +36-1/431-96-48

Email: info@kompel.net

Web: www.kompel.net



- Ne húzza ki az elektromos kábelt a foglalatból, közvetlenül használja a dugaljt

9. Kerülje a hosszabbító használatát.
10. Ne alkalmazzon olyan módosítást a készüléken, amely veszélyezteti a biztonságot
11. A csatlakoztatót tartsa szárazon
12. Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem használja. úgy húzza ki a hálózati csatlakozóból.
13. Ha bármilyen karbantartást végez, a készüléket mindig áramtalanítsa.

II. Üzembehelyezési előírások

Az üzembe helyezést mindig egy képzett villanyszerelőnek vagy hozzáértő személynek kell elvégezni. A készülék védettségi szint értékének megtartásához a HD384 CENELEC európai és az IEC 60346-7-708 1988 nemzetközi szabványnak megfelelő tápfeszültséghez kell csatlakoztatni. Az energia ellátás csak megfelelő földelés mellett történhet. A készüléket csak a használati utasításban feltüntetett kábellel (H05RN-F) lehet használni.



Az infrafűtő elektromos csatlakoztatásánál ügyeljen arra, hogy a 16A biztosíték ne gyors működésű legyen (25A a 792 típusnál)

Típus	79104	79204	79304
Áramellátás	220-240 V~ 50-60 Hz	220-240 V~ 50-60 Hz	380-415 V~ 50-60 Hz 3F-N
Teljesítmény	2000 W	2 x 2000 W	3 x 2000 W
Áram	9 A	18 A	3 x 9 A
Kábel H05RN-F	3 x 1,5 mm ²	3 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²

1. Táblázat

IMPORTŐR:



Kompel Kft.


1105 Budapest, Vaspálya u. 20/a.

Tel.: +36-1/431-96-40

Fax.: +36-1/431-96-48

Email: info@kompel.net

Web: www.kompel.net



3. Ábra



Kompel Kft.

1105 Budapest, Vaspálya u. 20/a.

Tel.: +36-1/431-96-40

Fax.: +36-1/431-96-48

Email: info@kompel.net

Web: www.kompel.net



rendszerekre vonatkozóan bővebb információkkal tud szolgálni a helyi hulladékgémszemmisítő szolgálat és az üzlet, ahol a berendezést vásárolták. A gyártók és az importörök közvetlenül és közös rendszerhez csatlakozva teljesítik az újrahaznosítással, hulladékkezeléssel és a környezetvédelmi szempontból kompatibilis gémszemmisítéssel kapcsolatos kötelezettségeiket.




Fig. 1

1. Ábra




Fig. 2

2. Ábra

IMPORTÖR:



Kompel Kft.

1105 Budapest, Vaspálya u. 20/a.

Tel.: +36-1/431-96-40

Fax.: +36-1/431-96-48

Email: info@kompel.net

Web: www.kompel.net



Oldalfalra szerelés konzol használatával (mellékelve)

- Bizonyosodjon meg arról, hogy a fal vagy a mennyezet szilárd, és nincsen elektromos vezeték, illetve vízvezeték a falban.
- Rögzítse a speciálisan erre a célra készült fali konzolt a falhoz/ mennyezethez, ezt követően pedig a készüléket a megfelelő rögzítési pontokon csatlakoztassa.(1. Rajz)
- A készülék folyamatos üzembe helyezésre hívatott
- A hőszugárzót a saját tartókonzolján lehet fordítani. Amikor a készüléket beállította, húzza meg a csavarokat.
- Figyeljen arra, hogy a készüléket ne helyezze a mennyezettel/ oldalfallal vagy gyúlékony anyagokkal szembe.

Láncos felfüggesztés (nincs mellékelve)

- Rögzítse a láncokat a mennyezethez
- Tartsa be a megadott távolságot a hőszugárzó és a fal/mennyezet között (1,2,3 Rajz.)
- Úgy szerelje fel a hőszugárzót, hogy a fűtőszál vízszintesen álljon.
- A biztonság érdekében a hőszugárzó előtt legkevesebb 1 m szabad területet biztosítson.
- A készüléket ne helyezze közvetlenül a konnektor közelébe.
- Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó vagy medence közelében.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a tápvezeték nem érintkezik a készülék tükrével és ne legyen a hőszugárzóval fűtött területen belül, mert könnyen megolvadhat a hó hatására.



A készülék csak beltéri használatra van tervezve.

Tartsa a készüléket szárazon és tisztán!

Bizonyosodjon meg arról, hogy nincs a hőszugárzó közelében gyúlékony anyag, függöny, illetve más anyagok.



Kompel Kft.

1105 Budapest, Vaspálya u. 20/a.

Tel.: +36-1/431-96-40

Fax.: +36-1/431-96-48

Email: info@kompel.net

Web: www.kompel.net



III. Műszaki jellemzők

A Hathor infra hőszugárzó három modullal lett tervezve. Minden modulnak van egy 2000 W teljesítményű fűtőszála.

Típus 7	79104	79204	79304
Áramellátás	220-240 V~ 50-60 Hz	220-240 V~ 50-60 Hz	380-415 V~ 50-60 Hz 3F-N
Teljesítmény	2000 W	2 x 2000 W	3 x 2000 W
Fűtőszál	1	2	3
Hatótávolság	9-12 m ²	12-16 m ²	16-20 m ²
Súly	2,2 kg	3,0 kg	3,8 kg

2. Táblázat

IV. Használati utasítások

Ez az ipari infra hőszugárzó nagy területek és tágas helyiségek melegítésére volt tervezve. Termelő csarnokok, templomok, iskolák ideális alkalmazási területek.

- Kapcsolja be a hőszugárzót
- Ameddig a hőszugárzó működik, ne érjen hozzá egyik fémes részhez sem
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék a meleget a kívánt területre sugározza. Amennyiben szükséges változtassa meg a melegítés szögét a tartókonzolon található csavarokkal vagy a modulokkal. A készülék üzemeltetése csak olyan személyek által történhet, akik követik a használati utasításban leírtakat.
- Ha a hőszugárzót körülvevő helyiségben nem tartózkodik senki, akkor a készüléket ki kell kapcsolni és áramtalanítani.

IMPORTŐR:



Kompel Kft.

1105 Budapest, Vaspálya u. 20/a.

Tel.: +36-1/431-96-40

Fax.: +36-1/431-96-48

Email: info@kompel.net

Web: www.kompel.net



V. Karbantartás

A készülék nem tartalmaz mozgatható részeket, ezért nem igényel speciális karbantartást, de minden esetben, ha tisztítja, vagy bármilyen hibaelhárítást végez, kapcsolja ki és áramtalanítsa! A túlzott por a fűtőszálon túlmelegedést okozhat, illetve csökkenti annak élettartamát. A készüléket enyhén nedves ruhával törölje le és várjon, amíg teljesen megszárad, és csak azután csatlakoztassa újra az áramhoz.

VI. Fűtőszál csere

A készülék helyes és rendeltetésszerű használata esetén a fűtőszál élettartama 3000 óra. A hőszugárzó speciális szigetelése, valamint ütésálló kivitele miatt a fűtőszálak cseréjét bízza szakemberre.

Fontos információ a környezetvédelmi szempontból kompatibilis megsemmisítéshez



A termék megfelel az EU 2002/96/EK sz. irányelvnek.

A berendezésen látható áthúzott szeméttároló jel azt jelenti, hogy a

terméket hasznos élettartamának lejártát követően - mivel a háztartási hulladéktól elkülönítve kell kezelni – egy elektromos és elektronikus berendezéseket fogadó szelektív hulladékgyűjtő központnak kell átadni, vagy új hasonló berendezés vásárlásakor a viszonteladónak kell visszaadni. A felhasználó felel a hulladékokra vonatkozó érvényes jogszabályok által meghatározott szankciók terhe mellett azért, hogy a berendezést a hasznos élettartamának lejártá után a megfelelő intézménynek átadja. A megfelelő szelektív begyűjtés, a használaton kívül helyezett berendezésnek újrahasznosításra, kezelésre vagy környezetvédelmileg kompatibilis megsemmisítésre történő átadása hozzájárul a lehetséges negatív környezeti és egészségi hatások elkerüléséhez, valamint a terméket alkotó anyagok újrahasznosításához. A rendelkezésre álló szelektív hulladékgyűjtő



Kompel Kft.

1105 Budapest, Vaspálya u. 20/a.

Tel.: +36-1/431-96-40

Fax.: +36-1/431-96-48

Email: info@kompel.net

Web: www.kompel.net