



M363G



M368G



M3688B MOON



ELEKTROMOS ROVARCSAPDA VENTILÁTORRAL

M363G | M368G | M3688B



Használati útmutató

A készülék bekapcsolása előtt gondosan olvassa el a használati útmutatót!

Általános tudnivalók

1. Bekapcsolás előtt ellenőrizze, hogy a készüléken nincsen sérülés!
2. A megmaradt csomagolást tartsa távol a gyermekektől, mert fulladásveszélyes!

Használati utasítás

1. Olyan helyiségben, ahol tűz, vagy robbanásveszélyes gázok vagy anyagok vannak, a készülék használata tilos!
2. A készülék áram alá helyezése előtt ellenőrizze, hogy a hálózat rendelkezik-e megfelelő feszültséggel a készülék számára!
3. Ügyeljen a következő alapszabályokra:
 - A készüléket víz nem érheti.
 - Vizes kézzel ne érjen a készülékhez.
 - Meztláb ne nyúljon hozzá.
 - A hálózati vezetékét mindig a csatlakozónál fogva húzza ki.
 - Gyermekek és illetéktelen személyek ne érjenek a készülékhez.
 - Sérült hálózati kábellel ne használja a készüléket.
 - Ne használjunk nem megfelelő, sérült hosszabbítót.
 - A csatlakozást tartsa szárazon.

A szabadban való használatkor ezekre a szabályokra fokozottan ügyeljen!

A készülék alapvetően beltéri használatra készült, de ne használja olyan helyiségekben, ahol fokozottan tűzveszélyes anyagokat tárol (pl.: szénpadláson, istállóban).

Tisztítás, karbantartás

Tisztítás vagy karbantartás előtt mindig áramtalanítsa a készüléket!

- Legalább 2-3 naponta tisztítsa ki a rovargyűjtő tálcát.
- A maximális hatás érdekében kb. 1500-2000 üzemóra után cseréljen fénycsövet.
- Az M-363G készülékben egy baktériumölő-lámpa található, amelyet a maximális működés érdekében 3000 üzemóra után tisztítani, majd 8000 üzemóra után cserélni kell.
- A megfelelő fénycsövet a forgalmazó szerzi be.
- A fénycső cseréjét bízza szakemberre.
- *A karbantartás elmulasztása miatt fellépő hibákért az importőr nem vállal felelősséget!*

Figyelmeztetések!

Az M363G készülék belsejében egy baktériumölő GERMICID lámpa található, melynek sugárzása az emberi egészségre ártalmas. Ha a készülék külső burkolata megsérül, és a lámpa láthatóvá válik, a készüléket azonnal kapcsolja ki, és vigye szervizbe!

Működés közben a rovargyűjtőt eltávolítani tilos, előtte a készüléket áramtalanítani kell!

Technikai tudnivalók

Hiba esetén forduljon szakemberhez, vagy hívja fel az információs vonalat (+36 1 431 9640)

Szerelési tanácsok

Kültéren:

- A készüléket 2 – 3 méter magasan helyezze el
- Ne használja túl közel Önmagához, és más emberekhez
- Csak indokolt esetben, az első rovarok megjelenése után kapcsolja be

Beltéren:

- A készüléket 2 méter magasan helyezze el
- A helyiség sötétebb részében, távol az ablaktól és tartózkodási helytől helyezze el
- Ha hálósobában használja, a bekapcsolás után zárja be a zsalukat és rolókat

A HACCP rendszer követelményei (repülő rovarok ellen)

A HACCP előírásoknak megfelelő elektromos rovarcsapdákat minden olyan területen felhasználhatja, ahol a HACCP rendszer követelményei az irányadók. Használatukkal elkerülhető a rovarirtó szerek használata, így hatékonyan alkalmazható mind az élelmiszeriparban (feldolgozóipar, élelmiszerkereskedés, stb...), mind a háztartásban.

Fontos információ az elektromos hulladékok megsemmisítéséről

A termékek megfelelnek az EU 2002/96/EK sz. irányelvnek

A berendezéseken látható áthúzott szeméttároló jel az jelenti, hogy a terméket élettartama lejártával elektromos és elektronikus szelektív hulladékgyűjtő központnak kell átadnia, vagy új, hasonló berendezés vásárlásakor a viszonteladónak kell visszaadni, aki gondoskodik a hulladék elhelyezéséről.

A felhasználó felel a hulladékokra vonatkozó érvényes jogszabályok betartására, a készülék elhelyezésére az élettartama lejártá után.

A megfelelő szelektív hulladékgyűjtéssel hozzájárul a környezet megővéséhez, regenerálódásához. A rendelkezésre álló szelektív hulladékgyűjtésről és a rájuk vonatkozó előírásokról bővebb információhoz juthat a helyi hulladékgazdálkodókban.